

Как подобрать размеры и толщину стеклопакета

Краткая памятка для заказа прямоугольного стеклопакета по индивидуальным размерам в ProemPRO.

1. Определите, что меняете

- Стеклопакет — это герметичное изделие из нескольких стёкол. Его размеры отличаются от габаритов окна, створки и светового проёма.
- Для замены важно знать габариты самого стеклопакета, а не только рамы. Если изделие ещё установлено и точный размер неизвестен, поручите замер специалисту.

2. Уточните три размера

- Ширина и высота стеклопакета в миллиметрах — именно они вводятся в карточке.
- Общая толщина стеклопакета в миллиметрах — критична для совместимости с существующей рамой, штапиками и уплотнениями.

3. Выберите основную задачу

- «Просто заменить», «Теплее», «Теплее зимой, прохладнее летом», «Защита от солнца», «Тише», «Безопаснее» или «Противопожарная защита».
- У каждого исполнения может быть своя общая толщина и диапазон доступных размеров. Более толстое изделие не всегда подходит существующему окну.

4. Передайте данные для уточнения

- Запишите размеры, нужное количество, назначение, тип окна и известную толщину прежнего изделия. По возможности подготовьте фотографию окна и маркировки.
- Если нужного исполнения нет в выборе на сайте, свяжитесь с менеджером ProemPRO: он уточнит совместимость и возможность изготовления.

Важно

Не измеряйте осколки повреждённого стекла и не разбирайте остекление самостоятельно. Стандартные условия изготовления и допустимость размеров зависят от выбранной конструкции.

Основания и справочная информация

Нормативная справка: ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия», действующий, с изменением № 2 от 01.09.2026. Официальные сведения: protect.gost.ru/gost/details/5ffa7300-668a-432f-89d7-f695db24c0c8

Памятка подготовлена ProemPRO; не заменяет профессиональный замер или конструкторское согласование.