

Приёмка, хранение и установка стеклопакета

Что проверить при получении заказа и как сохранить стеклопакет до установки.

При получении

- Сверьте количество, общую толщину, ширину и высоту с согласованным заказом и маркировкой.
- Осмотрите видимые поверхности, кромки и упаковку на повреждения до начала монтажа. Зафиксируйте замечания в документах приёмки и фотографиях.

До установки

- Обеспечьте устойчивое защищённое размещение на подходящих опорах, без контакта с твёрдыми поверхностями и ударных нагрузок по кромкам.
- Защитите изделие от атмосферных осадков, длительного воздействия влаги и прямого солнечного нагрева, особенно по открытым торцам.
- Не оставляйте стеклопакеты в условиях, способных вызвать неравномерный нагрев стекла.

При установке

- Устанавливайте стеклопакет в совместимую конструкцию с подходящими опорными прокладками, уплотнениями и креплением.
- Монтаж должен учитывать документацию конкретной оконной системы и требования к выбранному стеклу. Не допускайте контакта стекла с металлом и чрезмерного зажатия кромок.
- Для специальных исполнений (защитных, противопожарных) проект и документально подтверждённая область применения имеют приоритет над общими рекомендациями.

Важно

Памятка не является инструкцией по самостоятельному монтажу или подтверждением класса огнестойкости, звукоизоляции либо защиты. При сомнениях свяжитесь с менеджером ProemPRO.

Основания и справочная информация

Нормативная справка: ГОСТ 24866-2014, действующий с изменениями, включая № 2 от 01.09.2026 — protect.gost.ru/gost/details/5ffa7300-668a-432f-89d7-f695db24c0c8

Материал ProemPRO носит справочный характер; условия монтажа определяются выбранной оконной системой, проектом и документацией на изделие.